




Programmer votre CPA 562





L'appliactif pour programmer votre CPA 562.

A demander à votre commercial ou au support technique Altimium

Nom	Modifié le	Type	Taille
 Configuration tool V1.6.5	04/10/2019 15:42	Application	2 300 Ko

En octobre 2019 la version est 1.6.5

Sélectionner le produit / référence (version usine)



Sélectionner le port com sur lequel est connecté le CPA562

Sélectionner Baud rate du display à piloter

Ligne de commande Power ON en Hexa

Ligne de commande Power OFF en Hexa

Sélectionner le delay avant coupure du display
1 minute mini

Si besoin

Devices : EX0101-N562-000

RS232 port configuration
Port: COM3 Baud rate: 57600 Get current settings Connect

Power trigger configuration (RS-232 & CEC)
Baud rate: 57600 Send
Power on: HEX Clear Send
Power off: HEX Clear Send
Delay: 1 minutes to trigger commands after HDMI input signal

CEC
CEC On CEC Off

String terminator
Select terminator: none Set

Set Relay Mode
Relay Mode: Latch Set

EDID Write
File Browse Choose File Import

API
Command Send

Log
Clear log

1ere utilisation sélectionner 57600 pour communiquer avec le CPA562
Ensuite ce sera automatiquement le Baud Rate du Display

Si besoin



Division interfaces audiovisuelles



ALTIMIUM

587 Avenue Blaise Pascal
77550 MOISSY-CRAMAYEL

Tél : 01.64.13.31.00

Fax: 01.60.29.62.70

Mail: contact@tesca-audio.com

Web: www.altimum.com